

Obecné pokyny



Rozváděče může montovat pouze kvalifikovaná osoba se všemi platnými dokumenty a školeními dle platných norem!

Společnost ETI Elektroelement s.r.o. nebere zodpovědnost za poškození či zranění způsobené neodbornou manipulací.

Společnost ETI Elektroelement s.r.o. nebere zodpovědnost za jakékoliv změny a případné zásahy do typového rozváděče, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

- Rozváděč je nutné upevnit do pevného a nehořlavého povrchu. Rozváděč smí být instalován ve vnitřních prostorech v souladu s pokyny návodu, přibaleného k rozváděči.
- Správný způsob přepravy, skladování a montáže je nezbytný pro bezproblémový a bezpečný provoz zařízení. Skladování v suchých prostorách s teplotou mezi -25°C až +55°C.
- Při přepravě je nutné zajistit rozváděč, aby se předešlo mechanickému poškození pod vlivem vlastní váhy a pohybu při přepravě. ETI Elektroelement s.r.o. nezodpovídá za poškození zařízení způsobené špatným skladováním či špatnou přepravou na straně uživatele.
- Tento návod by se měl nacházet v místě instalace rozváděče a měl by být dostupný všem pracovníkům provozujícím zařízení. Zaměstnanci musí být s pokyny seznámeni vždy dříve, než se zahájí jakékoli práce na zařízení.
- Na rozváděči je nutné zachovat označení a varování se kterými je dodáván. V případě porušení těchto označení je nutné je neprodleně obnovit.

Zapojení a parametry sítě

- Rozváděče lze používat pro jmenovité napětí $U_N = 230/400 \text{ V AC}$, 50 Hz. Předřazené jištění přívodního kabelu z hlavního rozváděče musí být maximálně **25A**.
- Maximální utahovací momenty jednotlivých zařízení:
- Vypínač **SV**, svodič **ETITEC**, chrániče **EFI**, **KZS**, a jističe **ETIMAT** – max 3 Nm,
- PE, PEN a N svorky max 1,2 Nm

Provoz

- Na rozváděči je nutné zachovat označení a varování se kterými je dodáván. V případě porušení těchto označení je nutné je neprodleně obnovit. Při instalaci je montážní technik povinen dotáhnout všechny šroubové spoje kontakt dle výše uvedených údajů.
- Dále je povinen provozovatel pravidelně provádět kontroly vybavení chráničů **TEST** tlačítkem a dotahování spojů pravidelně po 6 měsících.
- S výrobkem se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem